

メンテナンスガイド —整備士の皆様へ—

車検やメンテナンスをするときに、本装置の自動検知を停止する方法を紹介します。

ケース 1 エンジン停止後、1 時間以内の時（自動検知状態の時）

- ① 車両の中に入ると、検知されます。
- ② 本装置から、「置き去りを検知しました。問題がなければボタンを押してください。」と音が鳴ります。
- ③ 60 秒後にホーンが鳴るのを待ちます。
- ④ ホーンが鳴った後、本装置についている確認ボタンを押します。
- ⑤ 本装置の自動検知が停止します。メンテナンス可能です。※

ケース 2 エンジンを停止後、1 時間以上経過しているとき（自動検知が停止している時）

本装置は、自動検知を停止しています。メンテナンス可能です。※

※ エンジンを開始後、停止をすると、自動検知が開始します。ケース 1 の①から操作を行うことで、自動検知を停止できます。